

GUIDE INNENDØRS BEHANDLING



GULV - BENKEPLATER - MØBLER UTSATT FOR SLITASJE

VEGG - TAK - INTERIØR IKKE UTSATT FOR SLITASJE

FARGESETTE TRE		FARGELØS BEHANDLING			
UBEHANDLET/ NYSLIPT	TIDLIGERE BEHANDLET	UBEHANDLET/ NYSLIPT	TIDLIGERE BEHANDLET MED OSMO		
Bør slipes lett med P120-P150 papir.	Treet må slipes helt ned.	Bør slipes lett med P120-P150 papir.	LITE SLITT	MYE SLITT	FELTVIS SLITT
Fjern slipestøv med støvsuger eller tørr klut. - IKKE bruk vann!		Fjern slipestøv med støvsuger/tørr klut. - IKKE bruk vann!	Vask med VASK OG PLEIE-MIDDEL	Vask med VASK OG PLEIE-MIDDEL	Vask med VASK OG PLEIE-MIDDEL
1 STRØK FARGE Velg ønsket farge fra: - HARDVOKSOLJE PIGMENTERT - DEKORVOKS - TOPOIL* All overskytende farge skal tørkes helt av. + 1 TOPPSTRØK FARGELØS Velg ønsket glansgrad fra: HARDVOKSOLJE ORIGINAL eller TOPOIL Toppstørk skal legges tynt og ikke tørkes av. Kun to strøk totalt.		2 STRØK HARDVOKSOLJE ORIGINAL Begge strøk legges tynt og skal ikke tørkes av. Kun to strøk totalt.	1 STRØK VEDLIKEHOLDS-VOKS Kan påføres 1-2 ganger i året for oppfriskning og vedlikehold. Alt overskytende produkt skal tørkes helt av med Easy Pad lofri klut.	1 STRØK VEDLIKEHOLDS-OLJE eller HARDVOKSOLJE ORIGINAL Alt overskytende produkt skal tørkes helt av med Easy Pad lofri klut.	1 STRØK VEDLIKEHOLDS-OLJE eller HARDVOKSOLJE ORIGINAL Påføres feltvis, og alt overskytende produkt skal tørkes helt av med Easy Pad lofri klut.

FARGESETTE TRE	
UBEHANDLET/ NYSLIPT	TIDLIGERE BEHANDLET
Bør slipes lett med P120-P150 papir.	Treet må slipes helt ned.
Fjern slipestøv med støvsuger eller tørr klut. - IKKE bruk vann!	
1-2 STRØK FARGE Velg ønsket farge fra: - HARDVOKSOLJE PIGMENTERT - DEKORVOKS - TOPOIL All overskytende farge skal tørkes helt av. Kun to strøk totalt.	

GULNET UBEHANDLET PANEL

FARGE PANEL	LYSNE PANEL
Vask med VASK OG PLEIE-MIDDEL	Vask med VASK OG PLEIE-MIDDEL
1-2 STRØK FARGE Tips: 3111 Hvit + ønsket farge	1 STRØK 3186 Snø matt For svakere hvit; 3111 Hvit
All overskytende farge i første strøk tørkes helt av. Evt. andre strøk påføres børstet eller lett avtørket etter ønsket resultat.	



HARDVOKSOLJE PIGMENTERT



DEKORVOKS



TOPOIL
* Kan legges i to strøk med valgt farge



HARDVOKSOLJE ORIGINAL



VEDLIKEHOLDS-VOKS



VEDLIKEHOLDS-OLJE



VASK OG PLEIEMIDDEL

GUIDE VERKTØY OG TILBEHØR



	GULV	VEGG/TAK	BENKEPLATE/ MØBLER
Padholder leddet + Hvit pad 120x250 mm	● (Påføring av farge)		
FloorXcenter + Hvit gulvpad	● (Påføring av farge)		
Gulvbørste 220 mm + Teleskopskaft	● (Toppstrøk)		
Rull for gulv 25 cm + Rullekar/Innlegg	● (Toppstrøk)		
Pensel	● (Inntil kanter)	●	● (Inntil kanter og toppstrøk)
Easy Pad lofri klut	● (Fjerne overskytende farge)	● (Fjerne overskytende farge)	● (Fjerne overskytende farge)
Veggbørste 150 mm + Teleskopskaft		● (Påføring av farge/ toppstrøk)	
Håndpadholder + Hvit pad 95x155 mm			● (Påføring av farge)
Håndpadholder + Fleecepad			● (Toppstrøk)
Rull 10 cm + Rullekar/Innlegg			● (Toppstrøk)

Dette er en forenklet guide. For mer utfyllende informasjon;
Se etikett på produktet, hovedkatalog, fargekart eller besøk www.osmonorge.no

UBEHANDLET GULV:

Velg mellom børste eller padholder med hvit pad, og påfør produktet felvis i treets lengderetning på små områder av gangen. For større flater over 10-15 kvm, anbefales det å polere inn farge med FloorXcenter poleringsmaskin med hvit gulvpad. All overskytende farge skal tørkes helt av med Easy Pad lofri klut. Til toppstrøk benyttes gulvbørste eller rull. Alternativt kan man rulle på produktet og bruke en gulvbørste til å etterstryke. Viktig å legge toppstrøk så tynt som mulig. Hør med din forhandler om mulighet for leie av FloorXcenter poleringsmaskin ved behov.

UBEHANDLET BENKEPLATE OG BORD:

Benytt pensel eller en håndpadholder med hvit pad, og påfør produktet tynt i treets lengderetning. All overskytende farge skal tørkes helt av med Easy Pad lofri klut. Toppstrøk legges tynt på med en pensel, rull eller håndpadholder med fleecepad.

UBEHANDLET VEGG OG TAK:

Benytt veggbørste eller pensel, og påfør produktet tynt i treets lengderetning. All overskytende farge skal tørkes helt av med Easy Pad lofri klut.



PADHOLDER
LEDDET



HÅNDPADHOLDER



GULVBØRSTE
220 MM



VEGGBØRSTE
150 MM



RULL FOR GULV
25 CM



RULL FOR VEGG
10 CM



PENSEL



RULLEKAR/INNLEGG



FLOORXCENTER



HVIT GULVPAD



EASY PAD LOFRI KLUT



TELESKOPSKAFT